

## Bedienungsanleitung | Gewährleistung

### KHS SHOOTER MKII

Seite 1

#### Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser KHS SHOOTER, einer qualitativ sehr hochwertigen Uhr, die mit einem schweizer Uhrwerk versehen wurde. Diese KHS Uhr bietet Ihnen eine Verarbeitungsqualität der Extraklasse, hochwertigste Materialien und Komponenten sowie Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub. Die KHS SHOOTER bietet Ihnen:

- Analoge Zeitanzeige
- Zentralekunde (rot)
- Datumsanzeige
- H3 Beleuchtungssystem mit 16 Triglights

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer KHS SHOOTER sollten Sie die Hinweise und Bedienungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die spezifischen Anweisungen zu Ihrer KHS SHOOTER.

#### GTLS – Gaseous Tritium Light Sources | Triglights

Die KHS SHOOTER ist mit den besten derzeit am Markt befindlichen GTLS der Schweizer Firma mb-microtec versehen. GTLS sind winzige, luftdicht verschlossene Glasröhren, die auf der Innenseite mit Leuchtstoff beschichtet sind. Sie enthalten eine geringe Menge gasförmiges Tritium. Die vom Tritiumgas emittierten Elektronen aktivieren den Leuchtstoff permanent.

Die GTLS des Marktführers mb-microtec haben eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren. Die Anfangshelligkeit der Lichter wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, unvermeidbar ist aber eine gewisse Helligkeitsabnahme im Verlauf der Zeit. Die so genannte Halbwertzeit von Tritium beträgt etwas mehr als 12 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit ist die Helligkeit deutlich niedriger, aber immer noch wesentlich höher als konventionell beleuchtete Uhren.

GTLS und alle weiteren elektronischen Uhrenbestandteile müssen immer im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Wenn Sie Ihre KHS SHOOTER entsorgen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem KHS Fachhändler oder mit dem für Sie zuständigen KHS Service Center auf.


#### Schraubkrone

Zur Gewährleistung der angegebenen Wasserdichtigkeit verfügt diese KHS SHOOTER über eine verschraubte Krone (Schraubkrone). Zum Einstellen von Uhrzeit oder Datum wird die Krone aufgeschraubt und anschließend wieder verschraubt.

##### Lösen der Krone:

Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, bis keine Gewindedrehung mehr fühlbar ist. Die Krone befindet sich nun in der Normalposition und kann dann herausgezogen werden, um die Uhrzeit oder das Datum einzustellen.


- 1) Ausgangsposition, festgeschraubt, nicht herausgezogen.
- 2) Aufzugs- bzw. Stellposition, aufgeschraubt, nicht herausgezogen.



#### Verschließen der Krone:

Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition. Danach drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis sie angezogen ist.

- 1) Aufzugs- bzw. Stellposition, aufgeschraubt, nicht herausgezogen.
- 2) Ausgangsposition, festgeschraubt, nicht herausgezogen.



**WICHTIG:** Nach jeder Änderung der Uhrzeit oder des Datums, die Krone unbedingt wieder festzuschrauben, um die Dichtigkeit der Uhr zu gewährleisten.

Bitte wenden Sie niemals Gewalt oder Werkzeuge an, um die Krone zu lösen bzw. wieder zu verschrauben!

#### Wasserdichtigkeit

Ihre KHS SHOOTER ist bis 20 Bar wasserdicht. Aus diesem Grund eignet sich Ihre KHS SHOOTER natürlich auch zum Schwimmen, Baden, Autowaschen, Händewaschen oder sonstigem normalen Wasserkontakt. Die Uhr ist jedoch nicht zum Gerätetauchen geeignet.

Um die Wasserdichtigkeit Ihrer KHS SHOOTER zu erhalten, lassen Sie bitte alle Dichtungen und auch das Uhrenglas regelmäßig von einem Fachmann (Uhrmacher) "berprüfen". Wir raten Ihnen dazu, dies alle 2 Jahre (z.B. direkt bei dem von uns empfohlenen Batteriewechsel) durchführen zu lassen.

Bringen Sie Ihre KHS SHOOTER niemals mit Chemikalien in Berührung. Um die volle Gebrauchsfähigkeit lange zu erhalten, sollten Sie Ihre KHS SHOOTER keinen extremen Temperaturen oder starken Erschütterungen aussetzen.

**WICHTIG:** Die Krone der Uhr darf nicht gezogen werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder noch nass ist. Nach einer Verwendung in Salzwasser sollten Sie die Uhr gründlich mit Süßwasser abspülen und anschließend vollständig trocknen lassen.

#### Batterie

Diese KHS SHOOTER besitzt ein Quarzuhrwerk und wird von einer Batterie gespeist, ein Aufziehen ist nicht erforderlich. Die Batterielaufzeit beträgt laut Uhrwerkhersteller je nach Typ mindestens 36 Monate mit einer Gangabweichung von nur  $\pm 0,66$  Sekunden am Tag. Sie müssen lediglich Uhrzeit und Datum einstellen.

Da die Batterie ab Werk zur Überprüfung der Funktionen des Uhrwerks eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer durch Lagerzeiten der Uhr weniger als die angegebene Dauer betragen. Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie möglichst immer sofort ausgewechselt werden, um eine eventuelle Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem autorisierten KHS Fachhändler auswechseln lassen.

**WICHTIG:** Auch wenn der Uhrwerkhersteller eine Batterielebensdauer von mindestens 36 Monaten für das in dieser KHS SHOOTER verbaute Quarzuhrwerk angibt, raten wir Ihnen hiermit ausdrücklich dazu, die Batterie spätestens alle 24 Monate bzw. 2 Jahre austauschen zu lassen! Sie verhindern damit ein eventuelles Auslaufen der Batterie, welches eine Reparatur bzw. den Wechsel des kompletten Uhrwerks zur Folge hätte.

**Batterie | Fortsetzung**

**Vorsicht:** Entnehmen Sie die Batterie nicht selber aus der Uhr. Sollte es trotzdem erforderlich werden, die Batterie zu entnehmen, halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Sollte die Batterie verschluckt werden, muss SOFORT ein Arzt aufgesucht werden.

Die Batterie darf niemals geöffnet, kurzgeschlossen oder in ein Feuer geworfen werden, weil sie sonst platzen, sich stark erhitzen oder ein Feuer verursachen kann.

**Zur Beachtung:** Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden. Durch den Versuch kann ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit oder eine Beschädigung der Batterie verursacht werden.



**Batterien und alle weiteren elektronischen Uhrenbestandteile gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern müssen entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Wenn Sie Ihre KHS PLATOON GMT entsorgen lassen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem KHS-Fachhändler oder mit dem für Sie zuständigen KHS Service Center auf.**

**Countdown-Lünette**

Bei der KHS SHOOTER wird erstmalig eine sogenannte Countdown-Lünette verwendet. Die Countdown-Lünette funktioniert nicht wie eine herkömmliche Taucher-Lünette, da die aufgedruckte Minutenstufen entgegengesetzt aufgedruckt ist. Sie fungiert somit als Countdown-Timer. Man misst, nicht wie sonst üblich, von einem Startpunkt weg, sondern zu einem Zielpunkt hin! Dies erspart nach dem einmaligen richtigen Einstellen der Lünette, dass bisherige permanente Nachrechnen der noch verbleibenden Zeit.

Der Träger der KHS SHOOTER kann die noch verbleibende Zeit **SOFORT** - ohne lästiges Nachrechnen - auf der Countdown-Lünette ablesen.

**BEISPIEL:** Beginnt der Einsatz um x:56 Uhr, stellt der Nutzer den Indexpunkt der Countdown-Lünette auf das Raster "56 Minuten". Danach verliert diese Einstellung im Grunde ihre Bedeutung, weil man ab dann nur noch darauf achten muss, wie viele Minuten noch verbleiben. Diese verbleibenden Minuten können bequem auf der Countdown-Lünette abgelesen werden.

Diese Funktion ist auch im "normalen" Leben von Vorteil. Man kann die Countdown-Lünette als Erinnerung für die Parkzeit oder die Garzeit von Pizza, Nudeln oder Eiern verwenden.


**Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente****Anzeigeelemente**

Sekundenzeiger

Minutenzeiger

Stundenzeiger

Datum

**Bedienelemente**


→

**Einstellung Zeit**

① \* Krone in Position **III** herausziehen. (Uhr bleibt stehen)



② Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45** angezeigt wird.



③ \* Krone zurück in Position **I** drücken.


**Hinweis**

\* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss ① bei der Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden.  
Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss ③ «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

→

**Schnellkorrektur Datum**

① Krone in Position **II** herausziehen. (Uhr läuft weiter)



② Krone drehen bis das aktuelle Datum **1** erscheint



③ Krone zurück in Position **I** drücken


**Hinweis:**  
In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingeschaltet werden.

**Einstellung Datum und Uhrzeit nach Batteriewechsel**

Beispiel:  
- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **17** / 01:25  
- Aktuelles Datum/Uhrzeit **4** / 20:30



① Krone in Position **II** herausziehen. (Uhr läuft weiter)



② Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint **3**

→


Sekundenzeiger

↓

③ \* Krone in Position **III** herausziehen. (Uhr bleibt stehen)



④ Krone drehen bis das aktuelle Datum **4** erscheint.



⑤ \*\* Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.

⑥ Krone zurück in Position **I** drücken.

**Hinweise:**  
\* «sekundengenau» Zeiteinstellung:  
Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»  
\*\*24-Stundenrhythmus beachten.

**Notizen:**


---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**KHS Gewährleistung für Europa:**

DIENE GEWÄHRLEISTUNGSBESCHEINIGUNG IST NUR FÜR DEN KUNDENDIENST AN NEU HERGESTELLTEN PRODUKTEN GÜLTIG, DIE IN EUROPA GEKAUFT WURDEN.  
In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

KHS übernimmt für dieses Produkt, außer für Verschleißteile oder Artikel mit beschränkter Haltbarkeit (z. B. Batterien, Armband, Gehäuse) gegenüber dem Originalkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln war. Während der Gewährleistungszeit wird bei Vorliegen eines Sachmangels nach Vorlage des Kaufbelegs und der ausgefüllten Gewährleistungskarte das Produkt unter Verwendung von Austausch-/Ersatzteilen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens repariert oder durch ein gleiches oder durch ein ähnliches Austausch-/ Ersatzmodell ersetzt.

Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices müssen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg oder anderweitigen Kaufnachweisen und der ausgefüllten Gewährleistungskarte, auf denen das Kaufdatum ersichtlich ist, an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an eine Niederlassung des KHS SERVICE schicken. Ihnen werden dafür keine Material- oder Lohnkosten berechnet. Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sendung während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden kann, empfehlen wir, dass Sie das Produkt für den Versand sicher verpacken und dies als Einschreiben mit Rückschein aufgeben. In jedem Fall muss das Produkt in der Originalverpackung/im Originalkarton verpackt werden.

Im Rahmen der Gewährleistung hat der Kunde KEINEN Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung, falls:

- (1) Das Problem durch unsachgemäße, harte oder unachtsame Behandlung verursacht wurde;
- (2) Das Problem durch Feuer oder eine andere Naturkatastrophe verursacht wurde;
- (3) Das Problem durch unsachgemäße Reparatur oder Einstellung verursacht wurde, die von Dritten und nicht von einem KHS SERVICE CENTER durchgeführt wurde;
- (4) Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt sind;
- (5) Der Kaufnachweis und die ausgefüllte Gewährleistungskarte bei der Serviceanfrage nicht vorgelegt wird; oder
- (6) Der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist.

WEDER DIESE GEWÄHRLEISTUNG, NOCH IRGENDNE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG UND/ODER GARANTIE, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ZUGESAGT ODER GESETZLICH ODER ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, EINSCHLIESSLICH EINER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER BEDINGUNG HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, HABEN ÜBER DIE HIER ANGEGBENE GEWÄHRLEISTUNGSZEIT HINAUS GÜLTIGKEIT. ES WIRD KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN FÜR UNVORHERGSEHENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DER SCHÄDEN, DIE SICH ALS KONSEQUENZ DER UNGENAUGKEIT, ODER DER MATHEMATISCHEN UNGENAUGKEIT DES PRODUKTS ODER AUS DEM VERLUST VON GEPEICHERTEN DATEN ERGEBEN. IN ENIGEN STAATEN ODER HOHEITSGEBIETEN SIND KEINE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH UNVORHERGSEHENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG EINER HAFTBAREN PARTEI IM TODESFALL ODER BEI KÖRPERVERLETZUNG AUFGRUND DER FAHRLÄSIGKEIT DIESER PARTEI, ZULÄSSIG. DAHER GELTEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE IN DIESEN FÄLLEN FÜR SIE NICHT. DIESE GEWÄHRLEISTUNG SICHERT IHNEN BESONDRE RECHTE ZU UND SIE HABEN UNTER UMSTÄNDEN AUCH NOCH ANDERE RECHTE, DIE VON STAAT ZU STAAT ODER VON HOHEITSGEBIET ZU HOHEITSGEBIET ODER VON LAND ZU LAND VARIIEREN. KEIN PUNKT IN DIESER GEWÄHRLEISTUNG HAT EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICH ZUGESICHERTEN RECHTE.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON KHS ENTSCHEIDEN HABEN.

Bei auftretenden Problemen an Ihrem KHS Produkt wenden Sie sich bitte an das KHS SERVICE CENTER oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.